



**САНИТАРЕН ЗАПТИВАЧ СО ПОСТОЈАНА ЕЛАСТИЧНОСТ И
ОДЛИЧНА АДХЕЗИЈА НА ПОВЕЌЕТО СИЛИКАТНИ
МАТЕРИЈАЛИ (АЛУМИНИУМ, КЕРАМИКА, СТАКЛО,
СТАКЛЕНИ ПОВРШНИ, ПРОФИЛИРАНО СТАКЛО,
КЛИНКЕР И ПОРЦЕЛАН).**

СВОЈСТВА

- Благодарение на специјален додаток, го спречува формирањето на мувла на силикон.
- Не навлегува во вертикални спојки.
- Одлична адхезија на алуминиум, керамика, стакло, стаклени површини, профилирано стакло, клинкер и порцелан.
- Добри механички својства.
- Отпорен на атмосферски влијанија, УВ-светлина и стареење.
- Отпорен на разни хемикалии.
- Ослободува оцетна киселина за време на стврднување.
- Широк избор на бои [види шема на бои].

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1,3

CE

УПОТРЕБА

- За запечатување на споеви во простории каде што постои можност за мувла (бањи и подруми), за запечатување на силикатни материјали и помалку стресни споеви, како и за поставување на профилирано стакло.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо заптивно средство:

Основа

силикон ацетатна киселина

Изглед

паста

Механизам за

лечење со влажност на
воздухот

Специфична тежина

940 ± 10kg/m³

Време на формирање на кожата

23 °C/50 % рел. влажност.

20 мин.

Време на стврднување

23 °C/50 % рел. влажност.

3 mm/ден

Отпорност на проток

ISO 7390

0 mm

Температура на нанесување

помеѓу +5 °C и + 40 °C

Стврдната заптивна смеса:

Тврдост на брегот А

ISO 868

10-20

Цврстина на истегнување	ISO 8339	0,3-0,5 MPa
Модул Е 100%	ISO 8339	< 0,4 MPa
Издолжување при прекин	ISO 8339	150-250 %
Цврстина на истегнување	ISO 37	> 1,2 MPa
Издолжување при прекин	ISO 37	> 350 %
Промена на волуменот	ISO 10563	> 10 %
Отпорност на температура		пomeѓу -40 °C и +150 °C

ПРИМЕНА

Пред употреба се препорачува да се изврши тест за адхезија за да се потврди адхезијата на заптивката на подлогата.

ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА

Површината на зглобот мора да биде сува, тврда, чиста, без прашина и маснотии. Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња.

Подготовка на зглобовите и кертриџот:

- Ако сакате зглобовите да изгледаат убаво, залепете ги рабовите со лента за маскирање.
- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. За време на прекилот на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад.
- Заптивката треба да се нанесе колку што е можно рамномерно.
- На крајот, користете TKK SEAL алатка за измазнување - инструмент за измазнување TKK SEAL или средство за измазнување сапуниран прст за да го израмните заптивката пред да почне да се формира кожата. Многу е важно добро да ја притиснете заптивната смеса на површината што треба да се запечати.
- Отстранете ја лентата за маскирање пред да почне да се стврднува.
- Свежото средство за запечатување и алатките може да се чистат со средство за чистење TKK CLEAN PROTECT, зацврстеното средство за запечатување треба прво механички да се отстрани, а потоа со средство за чистење на стврднат силикон – TKK CLEAN PROTECT силиконски отстранувач или TKK CLEAN PROTECT универзален чистач.

Длабочина на зглобот (mm)	Ширина на спојот (mm)				
	4	6	8	10	12
6		7,2	5,4	4,3	3,7
8			4,1	3,2	2,7
10				2,6	2,2
12					1,8

Табелата покажува колку линеарни метри на зглобовите можете да ги запечатите со еден 260 ml кертриџ во однос на ширината и длабочината на зглобот.

ПАКУВАЊЕ

- 260 ml кертриџ.
- 200 л барабан.
- 600 ml, 400 ml, 300 ml колбас.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци на суво и ладно место под 25 °C во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com